


حذف كل الملفات

يحذف جميع الملفات.


تنبيه:-

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط على MENU لعرض القائمة.



3 اختر "حذف" باستخدام ZOOM/SELECT الراقعة واضغط OK.



4 حدد "حذف الكل" ثم اضغط على OK.



5 حدد "نعم" ثم اضغط على OK.



- بعد الحذف, اضغط على OK.

ملاحظة:-

- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.