


حذف الملف الظاهر حاليًا

يحذف الملف المعروض حاليًا.


تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط على MENU لعرض القائمة.



3 اختر "حذف" باستخدام ZOOM/SELECT الرافعة واضغط OK.



4 حدد "الحالي" ثم اضغط على OK.



5 تحقق من أن هذا هو الملف الذي تريد حذفه، اختر "نعم" واضغط على OK.



- يظهر الملف المراد حذفه على الشاشة.
- اضغط على زر 4/- لاختيار الملف التالي أو السابق.
- بعد الحذف، اضغط على MENU.

ملاحظة:

- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.