
تعمل الوحدة ببطء عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل.

يوصى بنسخ جميع مقاطع الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بمسح الملفات من هذه الوحدة.
(في حالة وجود العديد من الملفات المسجلة على هذه الوحدة، فإنها تستغرق وقتًا حتى تستجيب.)