

ضبط المقبض



- ① اقلب حزام الحمل.
- ② اضبط طول الحزام.
- ③ قم بتثبيت الحزام.

تنبيه:

- تأكد من تثبيت حزام الحمل بشكل مناسب. إذا كان الحزام غير محكم، قد تسقط هذه الوحدة مما يؤدي إلى حدوث أضرار أو تلفيات لها.