



- 1 انتهاء وقت التصوير
- 2 جودة الفيديو
- 3 عداد المشاهد
- 4 مؤشر التشغيل
- 5 الوسائط
- 6 مؤشر البطارية
- 7 التاريخ/الوقت
- 8 ضبط مستوى صوت السماعة