



1 رافعة ZOOM/SELECT

- أثناء التصوير: لضبط نطاق التصوير.
- أثناء العرض: يقوم ببحث تقديمي / بحث عكسي.
- يحدد عنصر أو ملف من القائمة أو شاشة الفهرس.

2 زر OK

- أثناء العرض: يبدأ/يوقف مؤقتًا تشغيل مقاطع الفيديو.
- يقوم بتأكيد عنصر أو ملف محدد من القائمة أو شاشة الفهرس.

3 الطرفية USB

- يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.

4 طرف التيار المباشر

- يقوم بالتوصيل بمحول التيار المتردد لشحن البطارية.

5 زر START/STOP (تسجيل الفيديو)

- أثناء التسجيل: يبدأ/يوقف تسجيل الفيديو.
- أثناء العرض: يبدأ/يوقف مؤقتًا تشغيل مقاطع الفيديو.

6 مفتاح غطاء العدسة

- يفتح ويغلق غطاء العدسة.

7 ذراع تحرير حزام الحمل

- يسمح بنزع حزام الحمل واستخدامه كحزام حمل.

8 حزام الحمل

- مرر يديك من خلال حزام الحمل لمسك هذه الوحدة جيدًا.