


## TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.


| Ayar  | Ayrıntılar                                           |
|-------|------------------------------------------------------|
| KAPAT | TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez. |
| AÇIK  | TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.   |

## Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.



2 ZOOM/SELECT kolu ile "BAĞLANTI AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.



3 "TV'DE GÖSTER,"nı seçip OK üzerine basın.

