



0 Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.




2 Menüye görüntülemek için MENU üzerine basın.



3 ZOOM/SELECT kolu ile "KORU/İPTAL"ı seçin ve OK üzerine basın.



4 "MEVCUT DOSYAYI"ı seçip OK üzerine basın.



5 Onun korunacak dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET"i seçin ve OK üzerine basın.



- Korunacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için +/- düğmeleri üzerine basın.
- Ayarlama sonra, OK üzerine basın.
- Ekrandan çıkmak için, MENU üzerine basın.