
SD kartı kopyalayamıyor.

Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, "SD KARTI FORMATLA"yı kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.