




Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.



2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"'yı seçin ve OK üzerine basın.




3 "FOCUS,"'nı seçip OK üzerine basın.



4 "MANÜEL,"'nı seçip OK üzerine basın.



5 Odağı +/- düğmesi ile ayarlayın.



- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için + üzerine basın.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için - üzerine basın.

6 Onaylamak için, OK üzerine basın.



NOT:

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.