


VIDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.



2 ZOOM/SELECT kolu ile "BAĞLANTI AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.



3 "VIDEO ÇIKIŞ,"nı seçip OK üzerine basın.

