


GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ

16:9 ya da 4:3 en boy oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir.

Ayar	Ayrıntılar
16:9	En boy oranını 16:9'a ayarlar.
4:3	En boy oranını 4:3'a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menü görüntülemek için MENU üzerine basın.



2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ"ı seçin ve OK üzerine basın.

