



Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.




2 Menüyi görüntülemek için MENU üzerine basın.



3 ZOOM/SELECT kolu ile "KORU/İPTAL"ı seçin ve OK üzerine basın.



4 "DOSYA SEÇ"i seçip OK üzerine basın.



5 İstedığınız dosyayı seçip OK üzerine basın.



- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti belirir. Koruma işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
- Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.

6 "EVET"i seçip OK üzerine basın.

