


Tüm Dosyaların Yedeklenmesi


Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.



- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.




- USB MENÜSÜ belirir.

3 “YEDEKLEME,”nı seçip OK üzerine basın.




- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Ses düzeyini seçin.




5 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)



- Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, “OK,” üzerine tıklatın.



NOT:


- Yedekleme yapmadan önce, videoların içinde saklandığı SD kartı bu birime yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır,, üzerine tıklatın.



2 "Safely Remove USB Mass Storage Device,, üzerine tıklatın.

3 (Windows Vista için) "OK,, üzerine tıklatın.

4 USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.