



Bir SD Kartın Takılması

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın.


1 LCD monitörü kapatın.



2 Yuva kapağını açın.



3 Bir SD kart takın.



- Etiket dışı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir SD kartının yerleştirildiğinden emin olun. Kayıtlar, herhangi bir SD kart takılı olmadan gerçekleştirilemez.
- Bir SD kart takırken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT:

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, "SD KARTI FORMATLA"yı kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

