

Ayarlar Menüsünü Görüntüle

LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).
MONİTÖR PARLAK	LCD monitörün parlaklığını ayarlar.
MONİTÖR ARKA IŞIK	Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar.