

Pil takımı şarj edilemiyor.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.
Orijinal olmayan bir pil takımı kullanılması bu birime zarar verebilir. Orijinal bir pil takımı kullandığınızdan emin olun.