



Ekran Dilinin Değiştirilmesi

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.



2 ZOOM/SELECT kolu ile "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"yı seçin ve OK üzerine basın.



3 "LANGUAGE,"nı seçip OK üzerine basın.



4 İstedığınız dili seçip OK üzerine basın.