


Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması


Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoların kopyasını alabilirsiniz.

- Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.


1 AC adaptörü bu birime takın.



2 LCD monitörü açıp yeniden oynatma modunu seçin.



3 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.



4 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

5 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- Bağlantı ayarları menüsünde "VIDEO ÇIKIŞ"ı, takılı TV'nin en boy oranına (4:3 ya da 16:9) ayarlayın.
- Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın.
- Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKLAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

6 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatıp VCR/DVD kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.
- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

UYARI:

- Kopyasını alma, bu birim bir USB kablo ile Blu-ray kaydediciye bağlanarak gerçekleştirilemez. Sağlanan AV kablolarını kullanarak takıp kopyasını alın.