

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışıık denkleřtirmesini kullanın.
SAHNE SEÇ'in içindeki "GECE,"nü kullanın.
Menü içindeki "GECE MODU,"ı kullanın.
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "+" tarafına ayarlayın.