

Güç kaynağını açıp kapıyorken bu birim yavaş şekilde çalışır.

Tüm videoları PC'nize kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir.

(Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)