




Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için MENU üzerine basın.



2 ZOOM/SELECT kolu ile "MANUEL AYAR,"yı seçin ve OK üzerine basın.




3 "PARLAKLIĞI AYARLA,"nı seçip OK üzerine basın.



4 "MANÜEL,"nı seçip OK üzerine basın.



5 +/- düğmesi ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Parlaklığı artırmak için + üzerine basın.
- Parlaklığı azaltmak için - üzerine basın.

6 Onaylamak için, OK üzerine basın.

