


TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme


Sağlanan AV kablосunu video bağlantı ucuna takarak, videolar bir TV üzerinde yeniden oynatılabilir.

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.


1 AC adaptörü bu birime takın.




2 LCD monitörü açıp yeniden oynatma modunu seçin.



3 TV'ye takın.



4 Giriş takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



5 Bir dosyayı yeniden oynatın.



NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

- Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ,"'ni "4:3,"e ayarlayın.

Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.

- TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	• Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. • Bu birimi yeniden kapatıp açın.