

PARLAKLIĞI AYARLA

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.
Çalıştırma Ayrıntıları