



Ajustando o Foco Manualmente

Ajuste quando o foco não está claro no "AUTO" (Automático) ou quando o foco manual é desejado.

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.



2 Selecione "MANUAL SETTING" (Configuração manual) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.




3 Selecione "FOCUS" (Foco) e pressione OK.



4 Selecione "MANUAL" e pressione OK.




5 Ajuste o foco com o botão +/-.



- Pressione + para focar um objeto distante.
- Press - to focus on a near subject.

6 Pressione OK para confirmar.



NOTA:

- Uma pessoa / objeto que é focalizado para o lado telefoto (T) permanece em foco quando é aplicado o zoom para o lado grande angular (W).