

QUICK RESTART (Reinício rápido)

Possibilita que a gravação seja realizada imediatamente quando o monitor LCD é aberto.


Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Possibilita que a filmadora ligue rapidamente quando o monitor LCD é aberto novamente em 5 minutos.

NOTA:


- O consumo de energia 5 minutos após o fechamento do monitor LCD é reduzido para 1/3 do utilizado durante a gravação.

Exibindo o Item

- 1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.



- 2 Selecione "BASIC SETTINGS" (Configurações básicas) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.



- 3 Selecione "QUICK RESTART" (Reinício rápido) e pressione OK.

