

Menu de Configurações Manuais

Ajustes de gravação podem ser configurados manualmente.

NOTA:

- Eles são exibidos apenas na gravação no modo manual.

Ajuste	Detalhes
SCENE SELECT	Ajustes para adaptar as condições de filmagem podem ser selecionados.
FOCUS	O foco pode ser ajustado manualmente.
BRIGHTNESS ADJUST	Ajusta o brilho em geral da tela.
SHUTTER SPEED	A velocidade do obturador pode ser ajustada.
WHITE BALANCE	Ajusta a cor de acordo com a fonte de luz.
BACKLIGHT COMP.	Corrige a imagem quando a pessoa / objeto aparece escura por causa da luz de fundo.
METERING AREA/ TYPE	Possibilita que você ajuste o brilho da área desejada.
TELE MACRO	Possibilita capturas em close ao utilizar o lado telefoto (T) do zoom.