

Excluindo Arquivos Indesejados

Apague os vídeos indesejados quando o espaço na mídia de gravação estiver acabando.

A capacidade da mídia de gravação pode ser recuperada após a exclusão de arquivos.

NOTA:

- Os arquivos excluídos não podem ser recuperados.
 - Arquivos protegidos não podem ser excluídos.
Desative a proteção antes de excluir o arquivo.
 - Certifique-se de fazer o backup dos arquivos importantes em um PC.
-