



Ajustando a Velocidade do Obturador

Você pode ajustar a velocidade do obturador de acordo com o tipo de pessoa / objeto a ser filmado.


1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.



2 Selecione "MANUAL SETTING" (Configuração manual) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.





3 Selecione "SHUTTER SPEED" (Velocidade do obturador) e pressione OK.



4 Selecione "MANUAL" e pressione OK.



5 Select the shutter speed with the +/- button.



- A velocidade do obturador pode ser ajustada entre 1/2 e 1/4.000.
- Pressione + para aumentar a velocidade do obturador.
- Pressione - para diminuir a velocidade do obturador.

6 Pressione OK para confirmar.

