
Não é possível copiar para o cartão SD.

Para utilizar cartões que foram utilizados em outros aparelhos, é necessário formatar (inicializar) o cartão utilizando "FORMAT SD CARD" (Formatar cartão SD).