
O Zoom não funciona.

Operação de Zoom não está disponível para o modo de Gravação em tempo transcorrido.

(O estabilizador de imagem também não está disponível.)

Para utilizar o zoom digital, ajuste "ZOOM" no menu para "90x/DIGITAL" ou "800x/DIGITAL".