



## Ajustando o Brilho

Você pode ajustar o brilho para o seu nível preferido.

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.



2 Selecione "MANUAL SETTING" (Configuração manual) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.




3 Selecione "BRIGHTNESS ADJUST" (Ajuste de brilho) e pressione OK.



4 Selecione "MANUAL" e pressione OK.



5 Selecione os valores de Brilho com o botão +/-.



- Intervalo de compensação durante a gravação de vídeo: -6 a +6
- Pressione + para aumentar o brilho.
- Pressione - para diminuir o brilho.

6 Pressione OK para confirmar.

