


Apagando Arquivos Selecionados

Exclui os arquivos selecionados.


CUIDADO:

- Os arquivos excluídos não podem ser recuperados.


1 Selecione o modo de reprodução.




2 Pressione o botão MENU para exibir o menu.




3 Selecione "DELETE" (Excluir) com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK.



4 Selecione "FILE SELECT" (Selecionar arquivo) e pressione OK.



5 Selecione o arquivo desejado e pressione OK.



- Uma marca de exclusão é exibida no arquivo selecionado. Para remover a marca de exclusão, pressione OK novamente.
- Após a seleção de todos os arquivos a serem excluídos, pressione MENU.

6 Selecione "EXECUTE AND QUIT" (Execute e sair) e pressione OK.



- Após a exclusão, pressione OK.

NOTA:

- Arquivos protegidos não podem ser excluídos. Desative a proteção antes de excluir o arquivo.