


Reproduzindo Vídeos

Você pode selecionar e reproduzir os vídeos gravados de uma tela de índice (visor de miniaturas).

1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o vídeo desejado com o botão ZOOM/SELECT e pressione OK para iniciar reprodução.



- Você pode também pressionar o botão START/STOP (Iniciar/Parar) para a reprodução iniciar.
- Pressione OK ou o botão START/STOP para STOP (pausar) a reprodução.
- Para retornar a tela de índice, deslize ao longo do botão ZOOM/SELECT enquanto pausado.

Operações Durante a Reprodução de Vídeo

Botões de Operação	Operação
	Reproduzir / pausar
	Encaminhar busca / busca reversa
	Ajuste de Volume

NOTA:

- Você pode buscar um arquivo específico pela data de gravação. Isso é útil quando a busca é feita entre uma grande quantidade de arquivos.

CUIDADO:

- Faça uma cópia de segurança dos dados importantes gravados. A JVC não será responsável por quaisquer perdas de dados.

Visualizando a Data de Gravação e Outras Informações

Pressione o botão INFO quando a tela de índice é exibida ou enquanto está pausado.

