

Ajuste del filtro central en la cable de CC (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)

El filtro central reduce la interferencia. Conecte el extremo del cable con el filtro central en esta unidad.

El filtro central reduce la interferencia. Conecte el extremo del cable con el filtro central en la cámara.

