



Reproducción de listas de reproducción

Reproduce las listas de reproducción creadas.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione para ver el menú.



4 Seleccione "REPR. LISTA REPROD." y presione .



5 Seleccione la lista de reproducción deseada y presione para iniciar la reproducción.



"Reproducción de vídeos" (P. 0)

- Presione "COMPR." para comprobar el contenido de la lista de reproducción seleccionada.
- Para salir de la reproducción, presione .

Creación de listas de reproducción : _____

"Creación de lista de reproducción a partir de los vídeos grabados" (P. 0)