
No se puede encender la alimentación si se utilizan baterías.

Recargue las baterías.

"Carga de la batería" (P. 0)

Si el terminal de esta unidad o las baterías están sucios, límpielos con un hisopo de algodón o algo similar.

Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC, no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento. Asegúrese de utilizar baterías JVC.