Cambio del evento de los archivos seleccionados

Cambia el evento de los archivos múltiples especificando un intervalo.

1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione MENU para ver el menú.



4 Seleccione “EDITAR” y presione OK.

5 Seleccione “CAMBIAR REG. EVENTO” y presione OK.

6 Seleccione “AJ.INTERV. Y CAMBIAR” y presione OK.

7 Seleccione el primer archivo del intervalo y presione OK.

- Presione “COMPR.” para comprobar el archivo seleccionado.

8 Seleccione el último archivo del intervalo y presione OK.

9 Seleccione un nuevo evento y presione OK.

- Puede cancelar el evento registrado presionando “CANCEL”.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.
- Para salir de la pantalla, presione MENU.