
El sujeto grabado es demasiado oscuro.

Utilice la compensación del contraluz si el fondo es brillante y el sujeto es oscuro.

"Ajuste de la compensación de contraluz" (P. 0)

Utilice "ILUMINACIÓN" del menú.

"ILUMINACIÓN (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

Utilice "NOCHE" en SELECCIÓN DE ESCENAS.

"Selección de la escena" (P. 0)

Utilice "GANANCIA" del menú.

"GANANCIA" (P. 0)

Ajuste el "AJUSTAR BRILLO" en el menú de ajustes manuales en "+".

"Ajuste del brillo" (P. 0)