

COMMUT. AUTO ENR.


Bascule vers un autre support d'enregistrement afin de continuer l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus d'espace libre sur le premier.

- L'enregistrement peut légèrement être interrompu à cause d'un laps de temps lors du basculement du support d'enregistrement.


Réglage	Détails
ARRRET	Ne commute pas automatiquement le support d'enregistrement.
MARCHE	Commute automatiquement le support d'enregistrement.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.



2 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu.



3 Sélectionnez "COMMUT. AUTO ENR." et appuyez sur **OK**.

