**ERREUR SUPPRESSION DONNEES (GZ-MS250/GZ-MS240/
GZ-MS230)**

Vérifiez les procédures d'opération, et essayez à nouveau.

"EFFACER MEM. INTERNE (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (E3
P. 0)

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.