Capturer une photo pendant la lecture d'une vidéo

Vous pouvez capturer des photos de scènes que vous aimez dans des vidéos enregistrées.

1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Sélectionnez le mode vidéo.



3 Sélectionnez la vidéo souhaitée puis appuyez sur ⓞ.

4 Mettez la vidéo en pause sur la scène souhaitée en appuyant sur la touche appropriée.

- Après avoir mis la vidéo en pause, vous pouvez ajuster le point à capturer via les touches de fonctionnement de ralenti avant ❙▶ et de ralenti arrière ◀❙.

5 Capturez une photo.



REMARQUE:

- La taille des photos varie en fonction du réglage effectué à partir de "CHOISIR RAPP. FORMAT".
  "16:9" : 640×360
  "4:3" : 640×480
- La qualité des photos varie en fonction du réglage effectué à partir de "QUALITE IMAGE".

"QUALITE IMAGE" (☞ P. 0)

- Les photos capturées sont stockées sur le support indiqué dans "SUPPORT ENREG. PHOTO".

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ P. 0)
"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ P. 0)