
No se visualiza la fecha y hora.

Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú según corresponda.

"DATOS EN PANTALLA" (P. 0)

Ajuste "VER EN TV" del menú en "ON".

"VER EN TV" (P. 0)