

Copia de archivos a una tarjeta (GZ-MS250/ GZ-MS230)

Puede copiar vídeos e imágenes fijas a otra tarjeta SD.

"Copia de todos los archivos" (P. 0)

"Copia de archivos seleccionados" (P. 0)