

CAMB AUTO MEDIO GRAB


Cambia a otro medio de grabación para continuar la grabación cuando se agota el espacio restante en el medio actual de grabación.

- Es posible que la grabación se vea interrumpida momentáneamente debido al desfase al cambiar de medio.


Ajuste	Detalles
OFF	No cambia los medios de grabación automáticamente.
ON	Cambia los medios de grabación automáticamente.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.



- 2 Presione **MEM** para ver el menú.



- 3 Seleccione "CAMB AUTO MEDIO GRAB" y presione **OK**.

