

CONFIG. DE FÁBRICA

Regresa todos los ajustes a los valores predeterminados.

1 Presione **REC** para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione **OK**.



3 Seleccione "CONFIG. DE FÁBRICA" y presione **OK**.



4 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



• Todos los ajustes regresan a sus valores predeterminados.