

---

**Ik kan de SD-kaart niet naar binnen schuiven.**

Let op dat u de kaart niet in de verkeerde richting plaatst.

"Een SD-kaart plaatsen (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( pag. 0 )