
Datum/tijd wordt niet weergegeven.

Stel in het overeenkomstige menu "WEERGAVE OP SCHERM" in.

"WEERGAVE OP SCHERM" (pag. 0)

Stel "WEERGAVE OP TV" in het menu in op "AAN".

"WEERGAVE OP TV" (pag. 0)