

Gebeurtenissenregistratie van video's wijzigen

Vind uw opgenomen video's gemakkelijk terug om ze af te spelen, door ze te registreren bij de gepaste onderdelen van de lijst met verschillende gebeurtenissen.

"De gebeurtenis van het op dat moment weergegeven bestand wijzigen" (pag. 0)

"De gebeurtenis van de geselecteerde bestanden wijzigen" (pag. 0)

OPMERKING:

- U kunt bestanden ook vóór de opname registreren bij gebeurtenissen, als de inhoud ervan vaststaat.

"Vóór de opname bestanden bij gebeurtenissen registreren" (pag. 0)