



Het bestand dat op het scherm staat beveiligen

Beveiligt het bestand dat op het scherm staat of heft de beveiliging ervan op.


1 Selecteer de weergavestand.



2 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.



3 Druk op om het menu te zien.



4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



5 Selecteer "BESCHERM/ANNULEER" en druk op .



6 Selecteer "HUIDIGE" en druk op .



7 Controleer of dit het bestand is dat moet worden beveiligd, selecteer "JA" en raak aan.



- Het bestand dat moet worden beveiligd verschijnt op het scherm.
- Raak de bedieningsknoppen "" / "" aan om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Raak na het instellen aan.
- Raak aan om het scherm af te sluiten.